

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

машинки для стрижки собак и кошек Petwant золотая РНС-950

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством перед началом использования машинки для стрижки и сохраняйте его в течение всего срока службы в качестве справочного материала.



ОСОБЕННОСТИ

Кнопка блокировки

Кнопка настройки лезвия

Кнопка контроля оборотов

Кнопка включения/выключения

Ж/К дисплей с:

индикатором работы устройства,
указателем уровня оборотов в минуту,
указателем заряда батареи,
индикатором необходимости очистки,
индикатором зарядки батареи,
индикатором необходимости смазки.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Корпус с лезвием

Гребни 3/6мм и 9/12мм

Адаптер с кабелем

Щетка для очистки

Масло

База для подзарядки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер: вход AC 100В~240В 50/60Гц

выход DC 5В 1000 мА

Тип аккумуляторной батареи: Li-ion (3,7В 2200 мА/ч)

Время зарядки: 3 часов

Время работы: 240 минут

СПОСОБ ЗАРЯДКИ

1. Вставьте штепсель адаптера в разъем базы для подзарядки;
2. Вставьте вилку адаптера в розетку;
3. Вставьте машинку для стрижки в базу для подзарядки, убедившись, что она выключена;
4. В процессе зарядки на дисплее будет гореть соответствующий индикатор.

*машинку для стрижки можно подзаряжать напрямую от сети с помощью адаптера.

*при полной разрядке машинку для стрижки можно использовать, подключив ее к сети с помощью адаптера.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Аккумулятора можно заряжать при температуре 5°C-40°C;
2. Аккумулятор заряжается в течение 3 часов; он достигнет полного уровня мощности после 3-4 сеансов разрядки-зарядки;
3. Устройство может греться во время зарядке и использовании;
4. Используйте для подзарядки только оригинальный адаптер.

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

- Функция контроля оборотов в минуту

Метод настройки оборотов в минуту: нажмите «-» или «+», чтобы установить количество оборотов в минуту в диапазоне 5000-7000.

- Функция умного контроля оборотов в минуту

Устройство может поддерживать постоянную скорость работы, чтобы автоматически компенсировать снижение скорости при повышении сопротивления.

- Индикатор работы устройства

После запуска индикатор работы устройства начнет вращаться по часовой стрелке: чем выше кол-во оборотов, тем выше скорость вращения индикатора.

- Индикатор заряда батареи

Данный индикатор отображает заряд литий-ионной аккумуляторной батареи.

- Индикатор необходимости очистки

При слишком большой нагрузке, загорится данный индикатор, выключите машинку для стрижки, снимите лезвие для очистки и смазки.

- Индикатор необходимости смазки

При слишком большой нагрузке или работе в течение 60 минут, загорится данный индикатор, выключите машинку для стрижки, смажьте лезвия маслом.

*если индикаторы продолжают гореть после очистки и смазки, это говорит о необходимости замены лезвия, замените лезвие на новое.

- Индикатор необходимости зарядки

Когда уровень заряда батареи опускается до 5%, загорится данный индикатор, поставьте машинку для стрижки на зарядку.

*если после включения вы не производили никаких операций с дисплеем в течение двух минут, он погаснет в целях экономии энергии.



ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕЗВИЯ

- Способ регулирования лезвия

1. Чтобы поднять лезвие, надавите на кнопку регулировки вверх до требуемой позиции.
2. Чтобы опустить лезвие, надавите на кнопку блокировки лезвия вниз до требуемой позиции.



УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ГРЕБНЯ

- Установка гребня

Держите гребень с двух сторон, вставьте его в пазы и прижмите (не теряйте и не роняйте гребень)

- Снятие гребня

Надавите на заблокированную часть гребня с двух сторон (не нажимайте на заднюю или переднюю части, это может повредить гребень)

ОЧИСТКА

1. Перед снятием лезвия убедитесь, что машинка для стрижки выключена и отключена от сети;
2. Промойте пространство между верхним и нижним лезвием, чтобы удалить шерсть;
(пожалуйста, не доставайте пружину из лезвия, иначе оно сломается)
3. Удалите остатки шерсти с помощью щетки;
4. После очистки лезвия смажьте маслом пространство между верхним и нижним лезвием.
При отсутствии смазки лезвия быстро затупятся, машинка для стрижки начнет скрипеть, греться и хуже работать;
5. Верните лезвие на место;
(если вы вставили его правильно, раздастся щелчок)

УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ

1. Убедитесь, что положение лезвия было выставлено на уровне 1.9 мм.
2. Вставьте лезвие в устройство.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не пытайтесь самостоятельно разбирать машинку для стрижки;
2. Не мойте устройство под проточной водой, берегите его от влаги;
3. Не используйте для очистки устройства едкие вещества: спирт, бензин и т.д.;
4. Избегайте зарядки устройства при температурах выше 40°C и ниже 0°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Машинка для стрижки оснащена аккумуляторной батареей.

После полного прекращения использования машинки для стрижки, достаньте аккумулятор и утилизируйте его, не нанося вред окружающей среде.

ГАРАНТИИ

1. Производство машинок для стрижки осуществляется со строгим контролем качества и тестовыми проверками;
2. Гарантийное обслуживание осуществляется при надлежащей эксплуатации машинки для стрижки (лезвие – расходный материал)
3. Не являются гарантийными случаями:
 - а) проблемы, вызванные ненадлежащим использованием;
 - б) проблемы, вызванные ненадлежащим ремонтом или изменением машинки для стрижки;
 - в) проблемы, вызванные природными явлениями;
 - г) проблемы или повреждения, вызванные ударом или падением после приобретения;
 - д) проблемы, вызванные перепадом энергии;
 - е) проблемы, вызванные несоблюдением инструкций.
4. Срок службы крепежных элементов – 3 года