

DUBAI



SOSTITUZIONE REATTORE ELETTRONICO

N.B. Prima di svolgere qualsiasi operazione, scollegare la spina dalla rete di alimentazione. Tali operazioni devono essere svolte da Personale Qualificato.

ELECTRONIC BALLAST REPLACEMENT

N.B. The following operations must be done by a qualified electrician. Before carrying out any installation it is recommended to pull out the plugs from the power supply.

1

Svitare le viti presenti sul corpo plafoniera (1a) e rimuovere il coperchio superiore (1b).

Unscrew the overtank lamp (1a) and remove the upper cover (1b).



2

Scollegare i due cavi del reattore svitando le due viti presenti sulla morsettiera.

Disconnect the two ballast cables by unscrewing from the terminal board.



3

Scollegare i due cavi del reattore svitando le due viti presenti sulla morsettiera.

Disconnect the two ballast cables by unscrewing from the terminal board.



4

Rimuovere il vecchio reattore (4a), fissare poi con del biadesivo il nuovo reattore (4b).

Remove the old ballast (4a), then fix the new ballast (4b) with double-sided tape.



5

Collegare i due cavi del reattore dell'alimentazione.

Connect the two power supply ballast cables.



6

ATTENZIONE: Collegare i due cavi dell'alimentatore alle lampade, prestando attenzione che il cavo bianco tratteggiato proveniente dal reattore sia in corrispondenza dei due cavi rossi delle lampade.

ATTENTION: Connect the two power supply cables to the lamps, making sure that the dotted white cable coming from the ballast is in correspondence with the two red cables of the lamps.



7

Riassemblare la plafoniera seguendo la procedura descritta sopra in modo inverso.

Assemble the over tank lamp following the over instructions contrariwise.